



# FUS72 BOBI

Canne thermique 72°C



## Présentation du produit

La canne thermique FUS72 BOBI déclenche automatiquement la lame du clapet coupe-feu lorsque la température dans le conduit dépasse 72°C. Le ressort sous tension du mécanisme amène la lame du clapet dans sa position de sécurité (= fermé).

## Liste des pièces

	Description	Quantité
1	Fusible thermo-électrique	1
2	Etiquette kit (jaune)	1

## Caractéristiques détaillées

<b>Températures de fonctionnement</b>
-30°C à 50°C
<b>Entretien</b>
Sans entretien
<b>Température de déclenchement du fusible</b>
72°C




## Commande BOBI

Pour plus d'informations sur le fonctionnement et les caractéristiques du mécanisme BOBI, veuillez suivre:

Manuel d'installation KIT BOBI VD/VM




## Démontage du fusible



1. Déclenchez le mécanisme en appuyant sur le bouton rouge.
2. Dévissez le fusible.
3. Retirez le fusible existant.

French

## Montage du fusible



4. Insérez le nouveau fusible.
5. Vissez le fusible.